

¿CÓMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE MI RED WIFI?



MANUAL PARA EL USUARIO

Nota: Es recomendable para la conexión, realizarla con cable conectado al router. Esto evitará perder la conexión en el medio de la configuración / proceso de instalación.

PASO 1. ACCEDE AL ROUTER



Paso 1. Usando el navegador de tu elección e introduciendo la dirección IP de tu router (192.168.1.1 o 192.168.0.1) en la barra de direcciones cargarás la pantalla de identificación. Puedes encontrar la dirección ip en la parte trasera de tu router.

Nota: si usted no puede acceder a 192.168.1.1, por favor, compruebe la dirección IP de su computadora o volver a configurar la dirección IP de su computadora.

PASO 2. USUARIO Y CONTRASEÑA



Paso 2. Ingrese el nombre de usuario y contraseña en la página de inicio de sesión, el nombre de usuario y contraseña por defecto son "admin".

Nota: Si tienes un error -401 en el servidor, significa que ha introducido un nombre de usuario o contraseña incorrectos. Si ha olvidado el nombre de usuario o la contraseña que ha configurado, es necesario reiniciar el router a la configuración predeterminada de fábrica.

PASO 3. IDENTIFICA TU ROUTER



Paso 3. Identifica el router que tienes instalado en tu hogar, nuestro servicio te ofrece 3 opciones de acuerdo a tus necesidades.

- Si es TP-LINK dirígete al paso 3.1
- Si es MERCUSYS dirígete el paso 3.2
- Si es Tenda dirígete al paso 3.3

PASO 3.1 TP-LINK



Paso 3.1 Si tiene un router TP-LINK, favor de dirigirse a la página de Wireless (Conexión inalámbrica) ->Wireless Security (Seguridad inalámbrica), favor de revisar que opciones ya han sido seleccionadas.

Comunmente es del tipo WPA-PSK/WPA2-PSK, su contraseña se debe encontrar en el campo de PSK Password (Contraseña PSK). Si ha cambiado la contraseña, favor de dar clic en el botón de Save (Guardar).

Nota: revisa la siguiente [imagen](#) para una descripción gráfica.

PASO 3.2 MERCUSYS



3.2 Si tiene un router MERCUSYS, vaya a la página Básico> Wireless. Encienda la conexión inalámbrica y luego ingrese su nueva contraseña inalámbrica en el recuadro que dice password.

Nota: revisa la siguiente [imagen](#) para una descripción gráfica.

PASO 3.3 TENDA



Paso 3.3 Si tiene un router Tenda, haga clic en "wireless" para administrar su red inalámbrica.

Modifique el campo de WiFi Name para cambiar el nombre de su red WiFi.

Modifique el campo de WiFi Password para cambiar la contraseña de su red WiFi.

Nota: revisa la siguiente [imagen](#) para una descripción gráfica.

PASO 4. REINICIAR



Paso 4. Asegúrate de guardar los cambios, una vez que los hayas guardado la conexión inalámbrica se reiniciará de forma automática.

Si realizaste las modificaciones de forma inalámbrica, perderás la conexión a tu red WiFi y deberás iniciar sesión nuevamente.